



# Cómo eliminar humedades en paredes y techos **PASO A PASO**

# Tratamiento paredes y techos afectados por humedades



Humedecer el soporte en pequeñas zonas de trabajo con una bayeta humedecida en una mezcla de agua con lejía: 200 lejía-800 ml. agua.

Dejar actuar durante 10-15 min. y lavar con bayeta y abundante agua limpia.

Si se dispone de un equipo de agua a alta presión (máx. 150 bars) y las condiciones lo permiten el trabajo de aclarado se hará de manera más cómoda.



Sobre las manchas difíciles de eliminar aplicar **TKROM SPRAY ANTIMOHO**.

Dejar actuar el producto durante 50-60 minutos y frotar con un estropajo o cepillo de nylon humedecido con agua limpia. Posteriormente aclarar con bayeta humedecida en agua.

**NOTA:** No realizar este trabajo en seco, las esporas de moho se esparcirán por toda la estancia.



### IMPRESINDIBLE:

usar guantes de goma, mascarilla y gafas de protección



En caso de encontrarnos con paredes en mal estado: desconchados de pintura, ampollas, etc. Sanear previamente estos desperfectos con espátula o cepillo de púa metálicas y lijar posteriormente con papel de lija grano P100-P120



Aplicar una capa a rodillo o brocha a toda la superficie de **TKROM LIMPIADOR REFORZANTE** para asegurarnos la eliminación de las esporas del interior del soporte.

Dejar secar el soporte durante varios días/semanas antes de proseguir los trabajos.

**Dilución:** listo uso

**Rendimiento:** 20 m<sup>2</sup>/litro



## TRATAMIENTO PAREDES Y TECHOS HUMEDADES



Aplicar una capa de **TKROM IMPRIMACIÓN FIJADORA F1** sobre las zonas saneadas y sobre las superficies que por la humedad no presenten buena dureza superficial.

**Dilución:** 1 Lt. **TK F1** con 1 Lt. agua

**Rendimiento mezcla:** 20 m<sup>2</sup>

Incorporar **ADITIVO ANTIMOHO** al agua de mezcla para reforzar la acción antimoho.



Enmasillado de agujeros y zonas con irregularidades con **TKROMPLAST ESTANDAR.**

Aplicaremos con espátula una primera capa. Una vez seca, aplicaremos una segunda capa.

Cuando esté completamente seca la masilla (48 h) lijaremos las zonas reparadas con papel de lija grano P220.



**ELIMINANDO EL MOHO EVITAS**  
infecciones cutáneas, alergias,  
episodios de asma e irritaciones



### Fase de enmascarado.

Cortando la luz, desmontaremos las llaves de luz, lámparas, interruptores, etc.

Luego encintaremos marcos de puertas, puertas y en general todo aquello que pueda mancharse.

Terminaremos tapando el suelo con plástico o cartón de suelos fijándolo al rodapié con cinta.



Antes de pintar aplicar sobre las manchas de humedad amarillentas **TKROM SPRAY ANTIMANCHAS** (en superficies pequeñas) o pintura **TKROM ANTIMANCHAS** a rodillo o pincel (en superficies grandes).

**Tiempo de secado antes de pintura: 8h**

Las manchas de humedad atraviesan las capas de pintura plástica, deben ser aisladas.



TRATAMIENTO  
PAREDES Y TECHOS  
HUMEDADES



Empezamos pintando el techo  
y luego las paredes.

Aplicar dos capas de pintura  
plástica **ANTIMOHO TKROM**  
respetando un tiempo entre capas  
de mínimo 8 horas.

**Dilución:** 15-20% agua

**Rendimiento:** B/15 Lt: 75 m<sup>2</sup> en  
dos capas





## CARACTERÍSTICAS:

Pintura plástica interior con conservante antimoho y efecto fungicida potenciado



Color Blanco mate profundo, sin reflejos. No amarillea



Transpirable y de muy buena lavabilidad

Con certificados EPD-DAP

## USO SOBRE:

HORMIGÓN  
CEMENTO  
LADRILLO  
YESO



## **MALLORCA**

**97 171 73 29 / 674 309 319**

P.I. Son Castelló, Gremi de Tintorers, 42  
07009 Palma de Mallorca  
[mallorca@ekspertabaleares.com](mailto:mallorca@ekspertabaleares.com)

## **IBIZA**

**97 193 40 24 / 687 898 189**

Pol. industrial Montecristo  
Avenida Llauradors, 3 nave 2  
07816 Sant Rafel, Ibiza  
[ibiza@ekspertabaleares.com](mailto:ibiza@ekspertabaleares.com)

[www.ekspertabaleares.com](http://www.ekspertabaleares.com)

**eksperta**  
baleares